



Leitfaden

Kopfventil-Austausch

1. Gerät vom Wasserdruck nehmen
2. Den jeweiligen Glasschutz (Neptun T2000/Twin-Go T) umfassen, und mit einem kräftigen Ruck nach obenziehen. Sollte es sich anfänglich als schwierig erweisen, kann man den Glasschutz mit warmen Wasser erweichen. Dann erneut versuchen und der Glasschutz wird dann über das Kopfventil gestülpt.
3. Nun kann das Kopfventil abgeschraubt werden, dazu das Ventilrohr festhalten und das am Ende befindliche Kopfventil entgegen dem Uhrzeigersinn abdrehen.
4. Zu prüfen ist dabei, ob der am unteren Gewinde der Ventilrohrstange sich befindende Dichtring noch in Ordnung ist. Falls nicht, austauschen.
5. Das neue Kopfventil wird nun in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert. Wichtig ist, daß der neue Dichtring wieder am unteren Ende des Gewindes (Ausparung) angebracht wird.
6. Kopfventil handfest anschrauben.
7. Glasschutz über das Kopfventil mit einem kräftigen Ruck überstülpen – Fertig.
8. Wasserdruck herstellen, und erfolgreichen Austausch überprüfen.

